



ITEM	COMPONENTE
01	CARCAÇA
02	BUJÃO DE DRENAGEM
03	BUJÃO DE ESCORVA
04	TUBO VENTURI
05	DIFUSOR
06	ROTOR DO BOMBEADOR
07	O'RING DO BOMBEADOR
08	SELO MECÂNICO
09	INTERMEDIÁRIA INTERNA
10	INTERMEDIÁRIA EXTERNA
11	ESTATOR
12	CARCAÇA DO MOTOR
13	CAPACITOR
14	TAMPA DA CAIXA DE LIGAÇÃO
15	ROTOR DO MOTOR
16	ROLAMENTO
17	TAMPA DO MOTOR
18	VENTOINHA
19	TAMPA DEFLETORA