



ITEM	COMPONENTE
01	BOCAL DE SAÍDA
02	VALVULA DE RETENÇÃO INTERNA
03	BASE/GUIA VÁLVULA DE RETENÇÃO
04	SUPORTE APOIO DOS DIFUSORES
05	DIFUSOR
06	ROTOR DO BOMBEADOR
07	TAMPA DO DIFUSOR
08	EIXO DO BOMBEADOR
09	ACOPLAMENTO DO EIXO
10	CARCAÇA DO BOMBEADOR
11	TELA DE FILTRAGEM
12	ACOPLAMENTO BOMBEADOR/MOTOR
13	TAMPA SUPERIOR DO MOTOR
14	SELO MECÂNICO
15	ROLAMENTO
16	ROTOR DO MOTOR
17	ESTATOR
18	CARCAÇA DO MOTOR
19	CANALETA/PROTEÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO
20	TAMPA INFERIOR DO MOTOR