



ITEM	COMPONENTE
01	FLUXOSTATO
02	BUJÃO DE ESCORVA
03	FLANGE/BOCAL DE SUCÇÃO
04	TELA DE PROTEÇÃO
05	BUJÃO DE DRENAGEM
06	CARCAÇA DO BOMBEADOR
07	ROTOR DO BOMBEADOR
08	CHAVETA DE SEGURANÇA DO ROTOR
09	SELO MECÂNICO
10	O'RING
11	INTERMEDIÁRIA
12	TANQUE 2L
13	PRESSOSTATO
14	ROLAMENTO
15	ROTOR DO MOTOR
16	ESTATOR
17	CARCAÇA DO MOTOR
18	VENTOINHA
19	TAMPA DEFLETORA
20	CAIXA DE LIGAÇÃO
21	CAPACITOR
22	BASE