



ITEM	COMPONENTE
01	CARÇAÇA
02	BUJÃO DE ESCORVA
03	ROTOR DO BOMBEADOR
04	SELO MECÂNICO
05	O'RING DO BOMBEADOR
06	INTERMEDIÁRIA
07	ESTATOR
08	CARÇAÇA DO MOTOR
09	TAMPA DA CAIXA DE LIGAÇÃO
10	CAPACITOR
11	ROTOR DO MOTOR
12	ROLAMENTO
13	TAMPA DO MOTOR
14	VENTOINHA
15	TAMPA DEFLETORA