



ITEM	COMPONENTE
01	CARÇAÇA
02	BUJÃO DE ESCORVA
03	BUJÃO DE DRENAGEM
04	ROTOR DO BOMBEADOR
05	SELO MECÂNICO
06	O'RING DO BOMBEADOR
07	INTERMEDIÁRIA
08	ESTATOR
09	CARÇAÇA DO MOTOR
10	TAMPA DA CAIXA DE LIGAÇÃO
11	CAPACITOR
12	ROLAMENTO
13	ROTOR DO MOTOR
14	TAMPA DO MOTOR
15	VENTOINHA
16	TAMPA DEFLETORA